



MANUAL DE OPERAÇAO

Para

Rainstar

Série TX-90 PLUS



Rainstar





PARABÉNS POR TER ADQUIRIDO UM RAINSTAR DA BAUER.

A equipe da Bauer tem feito o melhor para oferecer a você uma máquina de irrigação com tecnologia moderna e de alta qualidade.

Este manual cobre a operação e a manutenção do RAINSTAR

Toda a informação contida neste manual é baseada nas últimas informações disponíveis, até o momento da impressão.

A BAUER se reserva ao direito de fazer mudanças a qualquer momento sem prévio aviso, e sem assumir qualquer compromisso.

BAUER RAINSTAR é projetado para um desempenho seguro e confiável, desde que seja operado conforme instruções deste manual de operação.

Por favor, leia atentamente este manual de operação, antes de colocar o RAINSTAR em funcionamento!

A falta de cumprimento destas instruções pode causar danos pessoais ou ao equipamento.



LERTA: Este símbolo representa medidas de segurança importantes, neste manual de operação.

Para assegurar uma segurança máxima ao operador e evitar danos a maquina, é essencial que estas instruções e cuidados sejam seguidos.

Nós lhe desejamos muito sucesso com o seu BAUER RAINSTAR TX-90





CARTÃO DE GARANTIA / TARJETA DE GARANTÌA

Data	Assinatura	
Fax; e-mail:		
reletoties.		
Telefones:		
Endereço:		
Nome:		
Data da Entrega técnica:		
Número de Série:		
Maquina:		

P: Para confirmar seus direitos em futuras garantias e facilitar o rastreamento de nossos produtos, solicitamos a gentiliza de

retornar essa Carta de Garantia devidamente preenchida, de forma legível. Assim que recebermos será confirmada e remetida de volta.

E: Esta tarjeta garantiza su derecho a garantia y aligera la localización correcta de nuestros productos. Por favor la nos recuilcan sin falta

y legible! Les enviaremos la tarjeta de garantia confirmada a vuelta de correo.





GERAL

Os produtos BAUER são projetados e construídos cuidadosamente e sujeitos a um contínuo controle de qualidade. O RAINSTAR BAUER tipos E1/E2/E3/E4 são máquinas de acionamento por turbinas, que fazem da irrigação um trabalho totalmente mecanizado, além de lhe economizar tempo. O RAINSTAR é manobrado, preparado e operado por apenas um trator. E pode-se irrigar um campo sem ser necessário desmontar e montar os canos manualmente.

O RAINSTAR BAUER é uma máquina universal para áreas de larguras e comprimentos variados, o qual funciona automaticamente, sem o auxílio de terceiros, do começo ao fim do percurso de irrigação.

A observação cuidadosa do manuseio, operação e manutenção contidas neste manual é um pré-requisito para longos anos de uso satisfatório e sem problemas. Certifique-se de que este manual esteja disponível para todos os operadores antes que eles comecem a trabalhar com o RAINSTAR.

A placa metálica indica o modelo e o número de série (Fz. - Ident-Nr.). O número de série também está marcado no chassi. Favor se referir a essas identificações em todas as suas questões e correspondências, garantia e pedidos de peças.

Nós garantimos esta máquina conforme nossos Termos Gerais e Condições de Venda.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- 1. Estude este manual completamente antes de usar a máquina pela primeira vez.
- 2. Nunca manuseie a mangueira-PE perto da máquina ou durante o enrolamento ou desenrolamento da mangueira.
- 3. Quando você estica o tubo PE ou rebobina com a TDP do trator, certifique-se de que a alavanca de câmbio esteja na posição correta. Nunca exceda o limite de velocidade permitido.



ATENÇÃO: O manuseio indevido pode ser perigoso!!!

- 4. Nunca ajuste ou calibre a máquina), enquanto a máquina estiver em funcionamento. (exceto quando ajustando a velocidade
- 5. Fique fora do caminho de todas as partes que se movimentem
- 6. Nunca separe as partes que se movimentam através da remoção os dispositivos de proteção.
- 7. Mantenha uma distância segura dos aspersores em funcionamento.
- 8. Fique atento com altas pressões de conexão.
- 9. Certifique-se de que os jatos de água dos aspersores não acertem as vias públicas.
- 10. O RAINSTAR é aprovado para transporte somente em operações agrícolas. Para transportá-lo em vias públicas, será preciso checar com as autoridades locais sobre a regulamentação de tráfico local.
- 11. Quando se carrega a máquina em um caminhão, lembre-se de que a água existente na mangueira causa mudança do centro de gravidade para cima.
- 12. Dependendo da posição do centro de gravidade da máquina, diminui-se bastante a velocidade permitida nas curvas.
- 13. Observe com atenção todas as instruções de manuseio dadas nas especificações gerais para o transporte.
- 14. Antes de começar a irrigar áreas perto das linhas de transmissão de energia, consulte a sua companhia de energia elétrica local, sobre o requerimento da distância segura autorizada.
- 15. Velocidade máxima permitida: 10 Km/h.





DESCRIÇÃO:

O RAINSTAR é uma máquina de irrigação universal para variados comprimentos e larguras de campos, e melhor aparelhado para irrigar o plantio de cereais, pastagens, raízes e hortícolas, e qualquer tipo de gramínea.

Os principais componentes do RAINSTAR são um chassi de duas rodas onde está montado a mesa giratória de até 270° e o carretel com a mangueira-PE especial, a compacta caixa de câmbio, e a turbina TX-20, e uma carroceria alta o suficiente para atender aos diversos plantios, com o canhão KOMET TWIN de largo alcance.

O material da mangueira-PE corresponde as mais recentes descobertas. Uma extremidade da mangueira se conecta com o tambor do carretel e à fonte de água através de seu eixo. A outra ponta da mangueira é acoplada com a linha de irrigação com a entrada da turbina. A largura da bitola da carreta com canhão é infinitamente ajustável. (ver dados técnicos).

O coração do RAINSTAR é a turbina TX-20. Uma turbina de fluxo contínuo montada diretamente no eixo do carretel. É quase insensível a água suja e oferece eficiência máxima. O câmbio é feito de aço inoxidável. A válvula borboleta na turbina é revestida com uma camada de borracha resistente à abrasão.

Os rolamentos do eixo do carretel são selados não necessitando de lubrificação.

A turbina TX-20 é projetada para vazões de 13 a mais de 60 m³/h. Velocidade do rotor varia de 200 a 800 rpm.

A velocidade de retração da carreta é infinitamente variável. È ajustável por meios da alavanca de regulagem e podem ser lidas pelo tacômetro (opcional). Dependendo da vazão da água e da pressão de conexão, pode variar entre 8 e 150 m/h. A pressão de conexão na máquina não deve exceder 11 bar.

A energia é diretamente transmitida da turbina para a caixa de câmbio e a corrente do carretel. O sistema de freio evita uma rápida inversão de rotação do carretel, na sua posição final de desligar, quando a mangueira-PE estiver esticada.

O freio à lona, assim como as engrenagens na caixa de câmbio banhada a óleo agem como um auto-freio, evitando que a mangueira-PE acasale durante a operação de liberação e reboque da carreta com canhão.

Por questões de segurança, o sistema de acionamento dispõe de um dispositivo de parada de emergência, e também de uma

parada de inversão. Com esses dispositivos de emergência, o sistema de acionamento pode ser parado manualmente.



AVISO: Nunca remova a capa de proteção antes de desligar a fonte da água e ter afrouxado a mangueira-PE.

Para afrouxar a mangueira-PE estendida, mova o câmbio para baixo cuidadosamente (veja os corretos procedimentos na pagina 15).

Um sistema composto de uma guia que se move sobre eixo helicoidal garante que a mangueira-PE seja rebobinada propriamente formando camadas. Para manter a velocidade de retração constante em todas as camadas independentemente do comprimento da mangueira que ainda esteja sobre o solo, o RAINSTAR é equipado com um mecanismo especial de nivelamento. Este mecanismo de compensação atua em conjunto com a barra de ajuste da velocidade que regula a válvula borboleta da turbina, mantendo a velocidade de retração da carreta de irrigação sempre constante.

Ao final do recolhimento da mangueira-PE, o sistema automático de levante é acionado, levantando a carreta de irrigação para a posição de transporte.

Se a maquina estiver equipada com uma válvula de desligamento automática, a fonte da água será desligada simultaneamente com o levante.

Após o corte da água as pernas de fixação podem ser recolhidas por acionamento hidráulico e a carreta com canhão são levantados automaticamente para a posição de transporte. Sem maiores operações o RAINSTAR pode ser transportado para a sua próxima função imediatamente. Puxe ou abaixe a mangueira-PE novamente, conecte ao hidrante da fonte da água, e a máquina está pronta para a próxima irrigação.







Quando estiver dirigindo em vias públicas, o carretel deve estar virado para a posição de DIRIGIR e travado com o pino. O comprimento total da mangueira-PE deve estar rebobinado e a carreta levantada. O "macaco" e ambos os suportes traseiros devem estar recolhidos às suas posições mais altas.

Em estradas públicas a barra de tração deve estar fixa ao rabicho do trator. Exceto se você tiver uma permissão oficial, a velocidade máxima de transporte permitida é de 10 Km/h. Para maior segurança contra capotagem em curvas, recomendamos ajustar os eixos para a largura máxima das rodas.

Em princípio, é possível transportar a máquina entre hidrantes no campo, com a carroceria levantada lateralmente. Nessa posição lateral a velocidade deve ser sempre adaptada às condições existentes do terreno, e nunca deve exceder 5 Km/h. É preciso levar em consideração que este tipo de transporte requer uma pista mais larga.

MECANISMO DE ENROLAMENTO (rebobinagem)

31) O mecanismo de rebobinagem opera sincronizado com a liberação ou com a rebobinagem da mangueira-PE. Começando do carretel, ele é operado por uma corrente. O mecanismo de enrolamento assegura que a mangueira-PE seja guiada propriamente sobre a própria para que ela tome um formato circular sob pressão, eliminando assim qualquer ovalização. Este passo é essencial para que o mecanismo de enrolamento funcione sem problemas.


PARADA E USO COM SEGURANÇA

32) O desempenho sem maiores cuidados com o RAINSTAR é possível graças à parada final de segurança. A parada final é acionada quando a carreta com canhão pressiona o arco de Parada. O qual aciona a alavanca da válvula de parada através de um sistema de braços. Assim o sistema de acionamento é freiado. Para evitar problemas causados por um enrolamento impróprio no carretel, à válvula de parada também será ativada quando o enrolamento irregular de uma camada ocorrer no carretel.

CARRÊTA DO CANHÃO

- **33**) A alta posição de ambas as carretas e trenós simétricos e assimétricos, proporcionam uma máxima proteção ao plantio. (Carretas assimétricas e trenós são opcionais). Com infinitas variações de bitolas, as carretas se adaptam a qualquer espaçamento de linha de plantio. A largura é simetricamente ajustada através da parte central.
- 13) Para se puxar mais facilmente à mangueira-PE, as carretas são equipadas com um sistema de duplo engate. Você pega o gancho com o rabicho do trator, e reboque a carreta. Se você estiver usando o trenó, ele é levantado e a mangueira-PE é puxada para fora do carretel. Para virar a mangueira-PE e colocar o RAINSTAR numa nova posição, a carreta tem que ser retirada para a sua posição final, no RAINSTAR.

Dependendo do tipo de aspersor, a altura do bocal pode variar de 1960 mm a 2120 mm. Ao final da rebobinagem, graças ao sistema de auto-nivelamento (sistema pendular), o (canhão), não se inclina, ficando sempre numa posição ideal em relação à uniformidade, distribuição e alcance. Este pêndulo também compensa desníveis longitudinais.








90 TX com câmbio G4

COLOCANDO EM OPERAÇÃO (ver página 12)

MODO DE OPERAÇÃO I: Puxando a mangueira-PE (ver página 12)


ABAIXANDO A CARRÊTA COM CANHÃO (ver página 14)

MUDANÇA DE POSIÇÕES DA ALAVANCA DE CÂMBIO



LIBERAÇÃO DA MANGUEIRA-PE

Posicione a alavanca de câmbio na posição "Liberação da Mangueira-PE". Uma mola pressiona a alavanca, travando-a.



Engate o rabicho do trator na barra dupla de reboque da carreta de irrigação. Se você estiver usando o trenó de irrigação, ele deve ser suspenso quando rebocado.

Não exceda a velocidade de reboque de 5 km/h.

Não pare o trator abruptamente. Sempre reduza a velocidade gradativamente.

Pare de puxar a mangueira-PE quando a marca branca no carretel ficar visível.

Cuidado: Quando você puxar a mangueira-PE em curvas, tome o cuidado de rebocar em linha reta os primeiros 80 a 100 metros de mangueira.






ATENÇÃO: Se a máquina ficar exposta por muito tempo ao sol, sem água, e a temperatura atingir 35 ° C. Você deve passar água por ela para esfriá-la antes de qualquer movimentação para evitar stress do material.


Acople a mangueira a tubulação de irrigação e abra o registro. Coloque o câmbio na posição desejada.

TX 20

1	8 -20 m/h
2	16-35 m/h
3	22 -50 m/h
4	>35 m/h



Quando a pressão de operação é alcançada e o jato da água do canhão não tiver mais bolhas de ar, coloque a alavanca na posição de REBOBINAGEM - I.



Se você selecionar a marcha errada:








CUIDADO AO MUDAR A MARCHA:


Se a mangueira-PE estiver esticada, afrouxe-a.

PROCEDIMENTOS CORRETOS

Coloque a alavanca na posição DESLIGAR "O"



E afrouxe a mangueira-PE pressionando a alavanca levemente para baixo





NOTA: A troca de marcha de 1ª para 2° só é possível com a turbina rodando.

Coloque a alavanca de câmbio na marcha escolhida e pressione a outra alavanca na posição de retração "I ".

AJUSTE DE VELOCIDADE (ver página 16)





CONTROLE DA VELOCIDADE COM O ECOSTAR 4000 S

O computador ECOSTAR 4000 S opera através de acionamento de simples botões.

Com um monitor iluminado, de simples e fácil leitura, o operador possui ao seu alcance todas as informações de operação do carretel tais como velocidade programada versus velocidade medida com ajuste e correção permanente, possibilitando o ajuste preciso da lamina de irrigação necessária.

O ECOSTAR 4000 S consiste em um computador envolvido por uma caixa hermética, ligado por cabos elétricos isolados ao sensor de comprimento de tubo PE, ao sensor de parada, a bateria, ao painel solar e ao motor de regulagem da turbina. Ele também possui saídas para conexão à válvula de parada da moto-bomba

O sistema eletrônico do ECOSTAR 4000 S é testado em diferentes condições climáticas Em caso de problemas persistirem fazer a troca completa dos componentes.

ATENÇÃO! O painel frontal deve ser aberto com muito cuidado para garantir o bom isolamento da caixa à tampa deve ser encaixada.

ATENÇÃO! Sempre desconecte a bateria quando efetuando serviços de solda no carretel.

Por causa do painel solar Standard não é necessário mudar a bateria durante o período de irrigação. Se você tiver que carregar a bateria mesmo assim, a corrente elétrica não pode ultrapassar 2 ampéres.

Devido sua simplicidade de operação, o tempo do operador é bastante reduzido.

Simplesmente pressione a tecla "POWER ON" ou "PE-pipe retraction" para ativar o sistema eletrônico que ilumina o monitor e ativa o sistema.

MONITOR

Monitor Padrão (Status Operacional).

Velocidade Pré-programação	30.0 m/h
Tempo Restante de Irrigação	00:00
Comprimento do Tubo de PE	000 m
Pré-Irrigação	Pós-Irrigação 0 0 min

¹ª linha mostra a velocidade de recolhimento; ela pode ser alterada a qualquer momento mesmo durante a irrigação.

4ª linha mostra o tempo de pré e pós-irrigação em minutos. Se o numero estiver piscando, significa que o carretel encontra-se operando em pré ou pós-irrigação.

Se o monitor mostrar "LOW BAT" em vez da velocidade, a voltagem da bateria esta abaixo de 11,8V.

Recarregue a bateria com recarregador ou troque a bateria. Cheque se o painel solar esta carregando a bateria, veja a 4ª linha do menu de teste.

Acione o Botão "TESTE" uma vez para rodar o

²ª linha mostra o tempo (em horas e minutos) restante para o término da irrigação; incluindo pré e pós-irrigação.

³ª linha mostra o comprimento do tubo sobre o terreno

É possível colocar esse comprimento manualmente normalmente para corrigir um erro de leitura ou para calibrar o sistema – para isto, veja a lista de parâmetros e siga a seqüência da constante N° 7.



BAUER

1º menu de teste (teste de desempenho)

Teste 1	
Velocidade atual	030m/h
Voltagem da Bateria	12,3 V
Carga do Painel Solar	ON

A 1ª linha mostra o teste 1 do menu

A 2ª linha indica a velocidade atual, ou seja, a velocidade de deslocamento do carrinho.

A informação da velocidade atual é necessária para checagem da velocidade máxima, pois, no caso em que a velocidade selecionada for acima da máxima possível, a velocidade atual mostrada será sempre menor.

Estes desvios são normais no inicio do recolhimento, pois, o tubo não estará totalmente esticado.

A velocidade media medida pelo ECOSTAR possui uma precisão centesimal.

A 3ª linha mostra a voltagem da bateria.

A 4ª linha mostra se a bateria está sendo carregada pelo painel solar.

Pressione o botão de teste 2 vezes para ver o segundo menu de teste (teste de performance)

Teste 2	Pressostato
Sensor de Parada	
Sensor de Velocidade	
Motor 1	Motor 2

Se o símbolo aparecer no monitor, isto significa função ligada.

A 1ª linha à esquerda mostra o teste 2.

A 1ª linha à direita mostra se o pressostato está montado e se a pressão do serviço esta adequada.

O símbolo aparece quando a pressão ultrapassa a pressão mínima selecionada.

O carretel só vai operar quando a pressão ultrapassar o mínimo, no caso da pressão ficar abaixo do mínimo o carretel para.


A 2ª linha mostra se o sensor de parada está ativado mostrando o símbolo II


Neste caso o magneto se encontra a 2 -3 mm de distancia do sensor.

O carretel só funciona se o sensor de parada estiver ativado.

Posição de Parada

Posição de Operação





O sensor de parada possui 3 funções:

- 1) Calibração do comprimento de tubo PE Em operação o comprimento inicial é zero.
- 2) Pós Irrigação

A pós-irrigação ocorre no final da irrigação (comprimento 0 de tubo PE) sendo esta função ativada antes da função de parada.

A função pós-irrigação é ativada 8m antes do final do recolhimento.





Dan Tim Manual - Manual

3) Previna pulsos no motor da turbina após a ativação do sensor de parada.

O Símbolo aparece os motor Se o símbolo aparece, de parada (motor 2). O motor é desligado quando a	es 1 e 2 estão desligados após a posição	e velocidade localizados no disco de magneto de parada. ndica um bloqueio da turbina (motor 1) ou da válvula olo aparece.
	MOTOR 1	
		•
Durante este tempo de funcio	namento (26 seg. no máximo) o comput	ador não aceita entrada de dados.
Se o monitor mostra Motor 2	piscando, o motor de válvula de parada	está em funcionamento.
	MOTOR 2	

É possível ativar as teclas do monitor. O Motor 2 leva 26 seg. em operação.

Se o botão "STOP" é acionado quando sensor de parada está em operação (final da irrigação, o magneto não se aproxima do sensor de parada) o visor mostra Power OFF por 2 segundos. O sistema eletrônico esta então no modo "Stand-by" (espera).

O sistema é ativado novamente pelo acionamento da tecla "Prog / Power ON"

A bateria só é carregada com o sistema eletrônico ativo. No modo "Stand-by" não ocorre carga.





INSTRUÇÕES RESUMIDAS

COMO OPERAR O ECOSTAR

Desenrole o tubo de PE Acople o mangote de água Passe a marcha

Introduza os dados no ECOSTAR Menu padrão.

Selecione a velocidade de carrinho de irrigação.

Pressione "Start-Reset"

Ative a pré-irrigação se desejado. Ative a pós irrigação se desejado. A irrigação começa automaticamente.

MAIORES INFORMAÇÕES

Depois de um longo tempo parado o ECOSTAR 4000S passa para "Stand-by" (modo de espera)

Ao desenrolar o tubo de PE o sistema eletrônico ativa novamente e o comprimento desenrolado é medido automaticamente.

Exemplo de modo de espera (Stand-by)

VELOCIDADE	30,0m/h
TEMPO	10:00
COMPRIMENTO	300 m
PRÉ 00 min	PÓS

AJUSTE DA VELOCIDADE

A velocidade de fabrica de 30m/h podem ser alteradas pelas teclas.

No começo a velocidade muda 0,1m/h passo a passo e depois muda de 1,0m/h em etapas decimais.

A velocidade pode ser modificada a qualquer momento mesmo com a maquina em funcionamento. O tempo restante de irrigação é ajustado para a nova velocidade.

É também possível mudar a velocidade quando estiver ocorrendo o ajuste da turbina ou quando a válvula de parada estiver acionada. O visor mostra Motor 1 ou Motor 2.

Junto com as mudanças de velocidade ocorrem também mudanças no tempo da irrigação.

VELOCIDADE	20,0m/h
TEMPO	15:00
COMPRIMENTO	300 m
PRÉ 00 min	PÓS 00 min

Atenção Ao selecionar a velocidade é necessário checar a velocidade permitida de acordo com a janela de teste. Pressione a tecla de teste 1 vez.

No caso de diferenças você precisará reduzir a velocidade desejada de acordo com a velocidade possível.





BAUER IRRIGATION

PRÉ E PÓS IRRIGAÇÃO

Use as teclas pré e pós-irrigação para ativar essas funções

Os tempos de pré e pós-irrigação já vêm pré-programados. O ECOSTAR 4000S calcula como sendo 8 vezes o tempo para percorrer 1 metro com a velocidade atual.

Exemplo: Na velocidade = 20 m/h o tempo de recolhimento de 1 m são 3 minutos.

O tempo de pré-irrigação calculado é de 8 x 3 min = 24 min.

O tempo de pós-irrigação também é de 24 min.

Exemplo de pré-programação.

VELOCIDADE	20,0m/h
TEMPO	15:48
COMPRIMENTO	300 m
PRÉ 24 min	PÓS 24 min

Este valor "8" pode ser alterado no programa (constantes Nº. 1 e 2) – veja a lista de parâmetros de constantes.

Se o modo pré-irrigação esta ativada, a maquina anda por meio metro após o acionamento e para durante o tempo de pré-irrigação.

Se você ativar "start-reset" durante a pré-irrigação a função é cancelada.

Antes de ativar a pré-irrigação o tubo PE deve ser solto (sensor de parada ativado) e a tecla "start-reset" deve ter sido pressionada.

Se a pós-irrigação for ativada o carrinho para 8m antes do final para realizar pós-irrigação. Este valor é pré-ajustado e pode ser alterado no programa pela constante N° . 6.

Se a pós-irrigação estiver ativada o carrinho para 8m. Se quiser cancelar a pós-irrigação basta acionar a tecla "start-reset". Antes de ativar a pós-irrigação o tubo de PE deve estar solto tendo sido acionado a tecla "start-reset".

ACIONAMENTO

Após liberação a pós-irrigação do tubo ate o ponto de inicio da irrigação pressione a tecla "start-reset" para iniciar a irrigação.

Se desejar pré ou pós-irrigação, pressione a tecla apropriada.

A turbina só funciona se o freio e o sensor estiverem em operação (tubo PE solto).

Se a tecla "star-reset" é pressionada, a porta de turbina fecha, a cremalheira de motor se move na direção oposta ao tambor e a válvula de parada se abre (se estiver sendo usada, pois, é um opcional).

MONITORAMENTO

O programa possui um sistema de monitoramento.

Este sistema só funciona em conjunto com a válvula de parada – sobre pressão.

O sistema de monitoramento vem desativado de fabrica (lista de parâmetros 2, dados da maquina 17, valor "0" e no caso do valor ser "1" ele está ativo).

No modo 1 (de acordo com a lista 1 e constante 3 se o carrinho não alcançar a velocidade desejada o carretel para automaticamente).

Reajuste a velocidade desejada de acordo com a velocidade permitida.

Se o carretel possui um pressostato, seu funcionamento ocorre quando a pressão de serviço alcança a faixa escolhida de operação.







PARADA

No final da irrigação o sensor de parada é ativado pela armação do freio.

Sensor na posição de parada

Neste movimento a tubulação para.

Se o RAINSTAR está conectado ao hidrante após seu fechamento aperte o botão Start-Reset para liberar a pressão interna. A válvula se abre e a pressão é liberada no tubo PE

Se a válvula instalada é de baixa pressão ela se abre rapidamente e se fecha em 15 minutos.

A irrigação pode ser interrompida pressionando-se a tecla "stop".

PRESSOSTATO (OPCIONAL)

Liga ou desliga o carretel em caso de baixa pressão.

LISTA DE PROBLEMAS

DEFEITO	CAUSA	SOLUÇÃO		
	Painel solar sujo	Limpeza.		
	Painel solar com defeito	Deixe o carretel no sol.		
A bateria não pega carga		Troque o painel.		
	Deterio com defeite	Commonwe		
	Bateria com defeito	Carregue.		
		Troque.		
		Cubra o painel solar desconecte		
		a bateria e depois conecte.		
Sistema Eletrônico c/ Defeito	Falha Eletrônica	Ligue para assistência técnica.		
	Defeito de rebobinagem	Desligue a água		
		Solte o tubo		
		Reajuste a maquina		
Parada prematura				
	Armação de freio foi acionada	Coloque a armação na posição		
	por engano	de operação e pressione "start"		
A velocidade do carrinho não é a	Baixa pressão na linha ou na	Aumente a pressão ou mude a		
desejada	Motobomba	velocidade de acordo com a		
		tabela.		
	Relação de engrenagens	Mude a Relação.		
	incorreta			
	Válvula da turbina bloqueada	Retire o objeto que está		
	. az . aza ou turoma oroquoudu	bloqueando.		
		oroqueurido.		







PROGRAMAÇÃO

O sistema eletrônico vem programado de fabrica. Você pode alterar esta programação para operar o RAINSTAR da forma que deseja. Proceda como a seguir.

A velocidade do visor deve ser alterada para o valor 11.1m/h

Atenção! Se os dados forem unidades americanas ajuste para 11 (ft/h)

Acione imediatamente a tecla "Prog." 3 vezes para acessar as constantes de programa 01. (Veja a lista de parâmetros n. 1) Aperte a tecla e segure por um instante para selecionar as constantes.

Use as teclas para mudar os valores da constante desejada.

Após, pressione a tecla "TEST" e o programa retorna ao modo operacional.

Se a tecla test não for acionada o computador volta ao modo operacional em 1 minuto sem salvar as alterações.

Caso precise desconectar a bateria as constantes ficam armazenadas por um longo tempo. Na constante 09 de programa com o valor 111, conseguem-se acesso aos dados da maquina.

Acionando a tecla "Program" coloca-se o modo da maquina.

Veja lista de parâmetros 2.

Acione a tecla "PROGRAM" por instantes para escolher os números 00-17

Agora pode usar as teclas para alterar os valores

Se acionar a tecla "test" o programa retorna para o visor padrão e as mudanças ficam arrumadas

FICHA DE PARAMETROS Nº 1 E Nº 2 – Exemplo

Constantes: Ficha de Parâmetros Nº 1				
Versão	do Progra	ma: 4,1 (3.1	1)	
Prog. Const.	Valor Padrão	Valor Mínimo	Valor Máximo	Descrição
01	8	1	15	Pré-irrigação [m]
02	8	1	15	Pós-irrigação [m]
03	0	0	99	Tempo de monitoramento [min]
04	1	1	7	1 = Inglês
	2			2 = Dinamarquês
	3			3 = Alemão
	4			4 = Francês
	5			5 = Holandês
	6			6 = Sueco
	7		\Rightarrow	7 = Espanhol (Ultima versão 3.11)
05	0	0	1	0 = Parada lenta para opção de válvula sobre pressão
	1			1 = Parada rápida para opção de válvula de baixa pressão
	$2 \Rightarrow$			2 = Sem Válvula de parada
06	8	0	15	Distancia para pós-irrigação [m]
07	000	0	1000	Distancia dói carrinho de irrigação se o sensor de parada estiver com defeito ou removido. [m]
08	0	0	0	Não Usado
09	111	-	-	Código de acesso aos dados do carretel (lista de parâmetros 2)





Dados do carretel: Lista de parâmetros nº. 2				
Versão do programa: 4,1 (3.11)				
Dados	Valor	Valor	Valor	Descrição
Maq.	Padrão	Mínimo	Máximo	
00	350	0	400	Comprimento de tubo [m]
01	90	0	0	Diâmetro de tubo [mm]
02	1380	0	0	Diâmetro do tambor [mm]
03	12,70	0	0	Voltas por camada
04	176	0	0	Coroa do tambor (numero de dentes x2)
05	13	0	0	Engrenagem pequena (pinhão) num. de dentes
06	4	0	0	Numero de magnetos
07	0,89	0,70	1,0	Ovalidade de tubo [%]
08	3	0	45	1º Pulso para o motor de parada [seg.]
09	160	0	300	Pulsos curtos para o motor de parada [mseg.].
10	3	1	5	Tempo entre pulsos [seg.]
11	100	0	250	Numero de pulsos curtos
12	2			Sistema de parada
				0 = Sem válvula de parada
				1 = Sistema de parada c/ válvula sobre pressão
			\Rightarrow	2 = Sistema de parada c/ válvula de baixa pressão
13		0,90	26,10	Pulsos para fechamento da comporta de regulagem
				[seg.]
	4,1		\Rightarrow	TX20 [seg.]
14	0	0	2	0 = Pressostato fora de operação
				1 = Pressostato em operação
15	0	0	160	0.0 = Comprimento de sensor da caixa de redução Bauer
16	0	0	1	0 = Válvula abre c/ 1 pulso (12 seg.)
				1 = Válvula abre c/ o mesmo numero usado para
				fechamento
17	0			Acerto de velocidade medida
				1 = Ligado
				0 = Desligado
18	0			Unidades (não disponível na versão 3.11)
				0 = metro
				1 = Uni. Americana (pés)

BATERIA

O equipamento padrão possui uma bateria de 12 volts e 6.5 ampéres.

Devido ao painel solar não é necessário carregar a bateria na estação de irrigação. A bateria deve ser novamente carregada a cada 6 meses até a voltagem máxima de 2 ampéres.

Veja as instruções de manutenção.

Quando você conecta a bateria o monitor mostra versão 4.1 e depois o monitor padrão.

PAINEL SOLAR

Painel solar de 12 v/4W

Não precisa de manutenção, pois, é lacrado.

A superfície deve ser limpa com flanela e detergente de louça.

O sistema para carregar a bateria quando a tecla "stop" é acionada.

A recarga da bateria começa ao acionar-se a tecla "start" ou na operação de liberação de tubo PE





DIAGRAMA DE CONEXÃO DOS CABOS:

Diagrama do	os cabos – ECOSTAR 4000S		
Terminal	Descrição	Cor	
Nº			
1	Bateria +12 v	Marrom	
2	Bateria – 12 v módulo solar	Azul	
3	Modulo solar +	Marrom	
4	Modulo solar –	Azul	
5	Motor 1		Motor de regulagem
6	Motor 1		Motor de regulagem
7	Sensor de Velocidade 1	Azul	
8	Sensor de Velocidade 1	Preto	
9	Sensor de Velocidade 2	Amarelo/Verde	
10	Sensor de Velocidade 2	Marrom	
11	Sensor de Parada	Azul ou Marrom	
12	Sensor de Parada	Azul ou Marrom	
13	Motor 2		Motor de Parada
14	Motor 2		Motor de Parada
15	Pressostato	Azul ou Marrom	
16	Pressostato	Azul ou Marrom	
17			Livre
18			Livre

CHECAGEM DAS CONEXÕES

Acione a tecla "Start"

O motor de regulagem fecha (a cremalheira se afasta do motor).

A válvula sobre pressão se abre.

A válvula de baixa pressão permanece fechada.

Acione a tecla "Stop"

O motor de regulagem abre a turbina (a cremalheira se move na direção do tambor)

A válvula de sobre pressão de fecha.


A válvula de baixa pressão se abre.

CHECAGEM DO SENSOR DE COMPRIMENTO DO TUBO PE (DISTANCIA DO CARRINHO)

Um disco magnético com 4 magnetos esta montado no eixo da caixa de redução e girando no sentido horário durante a libertação do tubo PE e reboque do carrinho.

Quando girar o disco no sentido anti-horário o visor deve mostrar contagem 0.

Se o medidor contar na direção oposta, o sensor deve ser girado para cima. Deve-se manter a distancia de 2-5 mm entre o sensor e o disco magnético.







MODO DE OPERAÇÃO II: Liberando a mangueira-PE (ver página 17)

Descrição de funcionamento dos principais componentes Acionamento da máquina - Turbina de Fluxo Cheio

A turbina TX 20 possui um desenho essencial com largas seções de retração, mesmo com baixa vazão. Esta turbina é montada na posição de menor gasto de energia, diretamente no eixo do carretel. A velocidade da turbina é obtida diretamente dos rotores e transmitida para caixa de câmbio através de correia em V de dois estágios.


A caixa de câmbio BAUER reduz a velocidade da turbina em função da velocidade ajustada. A caixa de câmbio possui 4 marchas.

O câmbio de 4 marchas fornece inúmeras possibilidades de velocidades, atendendo todas as condições de campo. Portanto dispomos das seguintes velocidades (m/h):

ESCOLHA DA MARCHA

TX 20

1	8 - 20 m/h
2	15 - 35 m/h
3	22 - 50 m/h
4	>35 m/h










Aviso: Só é permitido remover a cobertura para reparos quando a mangueira-PE estiver completamente afrouxada e a fonte de água fechada!!!

O câmbio da marcha deverá estar na posição de DESLIGA!!!


Esta posição também deverá ser usada para o transporte da máquina nas estradas!!



Mudar de marchas entre 1^a e 4^a é muito fácil com a turbina em funcionamento.

Observação:


Se a alavanca estiver em "retração da mangueira-PE" a alavanca de câmbio estará travada, sem poder ser mudada.






BAUER IRRIGATION

Se a alavanca de acionamento estiver "LIBERAR MANGUEIRA-PE"



Ou na posição "DESLIGAR"




Você pode mudar as marchas de 1ª a 4ª




CUIDADO: Afrouxe a mangueira-PE

Se a alavanca de controle estiver na posição "DESLIGAR", pressione-a cuidadosamente para baixo, e a mangueira-PE se afrouxa.



REBOBINAGEM COM A TDP DO TRATOR

Caso necessário pode-se rebobinar a mangueira-PE com a TDP. Neste caso a alavanca de comando deve estar na posição "REBOBINAR MANGUEIRA-PE".



Uma mola pressiona o câmbio para a posição travado.

Nesta posição o freio é relaxado não interferindo na rebobinagem.

Rebobinar a mangueira-PE com a TDP é necessário quando ocorre chuva e pára-se a irrigação com a mangueira-PE estendida.







CUIDADO:

- ◆ Retrair a mangueira na menor velocidade possível comece devagar e suavemente e evite pulos.
- ♦ Evite forçar excessivamente a articulação do eixo cardam quando acionado pela TDP do trator.
- ♦ Se a mangueira-PE estiver coberta por lama, ela deverá ser afrouxada e solta, para reduzir a tensão do peso.
- ♦ Se o solo for do tipo fundo e pesado, a mangueira-PE deve ser rebobinada mais vagarosamente para garantir que não haja tração excessiva na mangueira-PE e no RAINSTAR.
- ♦ Se você desengatar o TDP durante a rebobinagem da mangueira-PE, assegure-se de que o carretel esteja imóvel antes de reengatá-lo. (afrouxe a mangueira-PE). Movimentação dupla pode causar sérios danos.
- ♦ Quando você aciona o carretel com o TDP, o sistema de desligamento automático estará inativo. Portanto você tem que parar o TDP a tempo e rebobinar o final da mangueira-PE com a manivela. Isto evitará danos à carreta, à caixa de câmbio, etc.


AJUSTE DE VELOCIDADE (ver página 20)

PARADA DE EMERGÊNCIA


Se algo inesperado acontecer, você pode interromper a rebobinagem com o sistema de parada automática. Posicione a alavanca de câmbio na posição de "Desliga "O".

Opere a alavanca com a mão aberta.

A caixa de câmbio passa a ponto morto. O sistema de freio evita que haja reversão no sentido de rebobinagem.



Afrouxe a mangueira-PE empurrando o câmbio para baixo cuidadosamente.









MANUTENÇÃO

A manutenção correta é essencial para o bom funcionamento e longa durabilidade da máquina. Ao final de cada temporada de irrigação o RAINSTAR deve ser checado e limpo por inteiro, e ter todas as partes devidamente lubrificadas com graxa.

Partes	Serviço Interno	Lubrificante, graxa e óleo.
Mancais e eixo helicoidal do sistema de alinhamento da mangueira-PE	A cada 250 horas	Graxa 3
2. Corrente do eixo helicoidal	A cada 250 horas ou sempre que precisar	Graxa 3
3. Guia do eixo do sistema de alinhamento	A cada 250 horas, recomenda-se trocá-lo a cada 2500 horas de uso.	Graxa 3
4. Corrente de acionamento do carretel	A cada 250 horas ou sempre que precisar	Graxa 3
5. Caixa de Câmbio	Troque o óleo pela primeira vez depois de 500 horas e depois a cada 500 ou 800 horas de uso, ou pelo menos uma vez ao ano.	Óleo 6,0I SAE 90 EP
6. Mesa Giratória	A cada 500 horas	Com auxílio do bico de graxa
7. Macaco	Sempre que necessário	Óleo SAE 20, Graxa 3, com o auxílio do bico de graxa.
8. Pernas estabilizadoras	Sempre que necessário	Graxa
9. Juntas aparafusadas	Antes de colocá-lo em operação, depois de 50 horas de operação.	Torque de Aperto
Porcas das Rodas		300 Nm
Armação da mesa Giratória		210 Nm
Mesa Giratória		E1 - E4 = 85 Nm
Aro de mesa Giratória		400 Nm
Engate do reboque		210 Nm





ACHANDO O DEFEITO

DEFEITO	CAUSA	SOLUÇÃO
A mangueira-PE não desenrola	Posição da alavanca incorreta	Coloque-a na posição de PUXAR
	Os braços do freio estão encostando-se ao tambor.	Afrouxe o freio
A rebobinagem da mangueira-PE pára que a parada final seja acionada	A turbina pode estar obstruída por algum objeto externo	Remova o objeto externo.
-	Queda de pressão na fonte na linha de irrigação	Cheque a moto-bomba e as conexões do hidrante
	Enrolamento excessivo ativa a válvula de segurança	Ajuste o mecanismo de rebobinagem Conserte a corrente de rebobinagem
O desligamento final é acionado, mas não a válvula de desligamento.	Os valores da válvula de desligamento não estão calibrados corretamente	Ajuste os valores de acordo com o manual
	A fina mangueira plástica da válvula de desligamento está quebrada ou bloqueada	Troque a mangueira de plástico
O carretel rebobina em excesso, ou a rebobinagem se torna frouxa quando a mangueira-PE é puxada.	O trator parou abruptamente	Reduza gradativamente
	Falta de óleo na caixa de marcha	Complete o óleo
A velocidade de rebobinagem varia de uma camada da mangueira-PE para a outra	Variações nas condições do solo	Ajuste a velocidade para as condições de solo mais apropriada, (troque a posição da haste no nivelador do mecanismo sensor de camadas enroladas da mangueira).
A velocidade de retração escolhida não está sendo alcançada	Transmissão incorreta Bocal do aspersor bloqueado	Selecione a correia em V e transmissão correta Limpe o aspersor





BAUER

USO CORRETO

Os RAINSTARS da Bauer são construídos para trabalhar em condições normais de irrigação.

Qualquer uso fora dessas condições normais de campo é considerado uso inapropriado. A fábrica não é responsável por quaisquer danos resultantes de utilização imprópria, o qual é responsabilidade do usuário.

Uso correto significa seguir as recomendações do fabricante considerando as normas de operação e de manutenção da máquina.

Os RAINSTARS BAUER devem ser operados e consertados por pessoas devidamente habilitadas.

Todas as normas contra acidentes, normas de trânsito e de segurança devem ser seguidas à risca sem exceções.

Modificação não autorizada pelo fabricante isenta a BAUER de qualquer responsabilidade quanto a acidentes causados por essas modificações.

Normas gerais de segurança e prevenção contra acidentes

Norma básica

Cheque os componentes de segurança de operação e transporte da máquina antes do uso

Observações Gerais:

- Todas as normas de segurança e proteção contra acidentes devem ser seguidas em conjunto com as instruções contidas nesse manual.
- Os sinais de perigo e instruções afixadas à máquina são importantes. Por favor, leia-os atentamente antes de por a máquina em operação.
- 3. Não funcione a máquina a não ser que todos os mecanismos de segurança estejam em suas devidas posições.
- 4. Aprenda tudo sobre as peças e controles e também sobre os respectivos princípios de operação antes de funcionar a máquina. Não use o método de tentativas ao acaso, pois pode ser danoso à máquina.
- 5. A roupa do operador deve ser justa! Evitando que haja engancha mento às partes móveis.
- 6. Antes de iniciar a operação observe a área ao redor da máquina. Não deixe crianças se aproximarem da máquina.
- 7. Pegar carona na máquina durante sua operação e transporte é estritamente proibido.
- 8. Acople e ancore a máquina de acordo com as instruções do manual. Não utilize equipamentos desnecessários.
- 9. Todos os suportes devem estar instalados corretamente quando do uso da máquina.
- 10. Preste atenção redobrada ao engatar ou desengatar a máquina do trator.
- 11. Não ultrapasse a carga máxima permitida ao trator.
- 12. Observe as dimensões da máquina para transporte..
- 13. Siga as recomendações de tração e carga máxima do rabicho.
- 14. Garanta flexibilidade adequada quando do uso do rabicho do trator.
- 15. Inspecione e monte os equipamentos exigidos para o transporte da máquina, tais como luzes, olho-de-gato, etc.
- 16. Todos os controles e mecanismos de operação, cabos, correias, hastes do sistema de controle remoto, devem estar montados de forma a prevenir problemas durante o transporte ou operação da máquina.
- 17. Para Transporte em vias públicas a máquina deve conter os sinalizadores exigidos pela legislação local.
- 18. Nunca deixe a cabine do trator quando estiver rebocando a máquina.
- 19. Sempre ajuste a velocidade de acordo com o terreno evite curvas bruscas quando rebocando morro acima ou morro abaixo, ou pendentes transversais.
- 20. Água residual na mangueira-PE influencia o estado da estrada quanto à frenagem e derrapagens. Confira os freios antes de mover a máquina.
- 21. Ao fazer curvas tenha sempre em mente que esta máquina pode sofrer tombamento.
- 22. Nunca ligue a máquina, antes de ter todos os dispositivos na posição correta.
- 23. Ficar próximo da máquina em operação é perigoso e exige atenção redobrada.
- 24. Nunca fique na rota da máquina
- 25. Cuidado com os equipamentos hidráulicos a óleo, pois o escapamento de uma mangueira pode causar acidente.
- 26. Nunca deixe de fixar a máquina antes de desengatar o trator. Sempre desligue o motor do trator quando estiver operando o RAINSTAR.
- 27. Ninguém deve ficar entre o trator e o RAINSTAR a não ser que o trator esteja devidamente freado e escorado.
- 28. Antes de rodar em estradas públicas, drene toda a água da mangueira-PE.
- 29. Antes de irrigar próximo a linhas de transmissão consulte as normas da companhia local.







USO DA TDP

- 1. Use somente eixos cardans recomendados pelo fabricante.
- 2. O tubo de proteção de cardam da TDP deve estar sempre montado.
- 3. Quando usar TDP telescópica observe o correto encaixe das partes
- 4. Nunca tente conectar ou desconectar a TDP em movimento
- 5. Antes de acionar a TDP verifique se a rotação é a mesma exigida pela máquina.
- 6. Antes de acionar a TDP certifique-se de que nenhuma pessoa se encontra próximo ao cardan
- 7. Não deixe a TDP acionada com o motor desligado.
- 8. Quando utilizando a TDP ninguém deve estar próximo à máquina.
- 9. Sempre desligue a TDP se o ângulo da articulação ficar muito grande
- 10. Para engraxamento da TDP, mantenha o motor desligado.
- 11. Caso haja um defeito, conserte-o imediatamente antes de por a máquina em operação novamente.

Pneus

- Quando manusear os pneus, certifique-se de que a máquina esteja propriamente estacionada e que não possa ser movida.
- 2. Montar os pneus e rodas requer conhecimento e ferramentas apropriadas.
- 3. Pneus e rodas devem ser consertados somente por especialistas com ferramentas apropriadas
- 4. Checar a pressão dos pneus regularmente! Use a pressão indicada.

Manutenção

- 1. Para reparos, manutenção e limpeza, e para eliminação de defeitos, o motor e o trator devem estar parados.
- 2. Cheque o encaixe de todas as porcas e parafusos regularmente e aperte-os, se necessário.
- 3. Dispense o óleo e graxa usada, de acordo com as leis locais.
- 4. Sempre desligue a energia antes de mexer no sistema elétrico
- 5. Dispositivos de proteção possam se desgastar devem ser inspecionados regularmente, e trocados no prazo.
- 6. Todas as partes sobressalentes devem obedecer às especificações técnicas do fabricante, como se fossem originais.
- 7. Antes de usar solda elétrica no RAINSTAR que estejam equipados com o sistema ECOSTAR, desconecte os cabos da bateria.






6. REGULAGEM DA ESTRUTURA DE DESLIGAMENTO

Enganche a trava (12) no braço de levante (11).

Afrouxe o parafuso e porcas (13) e ajuste-o até que haja um espaço "X" entre o tubo e a última camada de mangueira do carretel.

Aperte a segunda porca (13) e depois trave o parafuso.

Modelo Básico	X
65 TX	35
75 TX	40
85 TX/85 TXL	45
90 TX/90 TXL	55









8. REGULAGEM DE BARRA DE AJUSTE DA VELOCIDADE

Mude para 1^a. marcha (posição "I") Afrouxe as porcas (16) da peça (12) E ajuste-as até que a haste (15) seja acionada Trave as porcas (16)!




8. TESTANDO A 2^a. marcha em "Desliga"

Ponha o levante da carreta na posição de operação Mude para a 2ª. marcha (posição II) Mova o levante para a posição de "Desliga" O desligamento deve ocorrer 5 mm antes do topo da alavanca (12)



Se o sistema não foi acionado proceda assim:

Engate a haste (12) na peça (11). Ajuste o parafuso (10) da alavanca de controle (5) (veja nº. 5 atrás), até que o mecanismo de desligar seja acionado. Trave as porcas.








MECANISMO DE ALINHAMENTO - POSIÇÃO INICIAL


65 TX	a= 0°
75 TX	$a=0^{\circ}$
85 TX / 85 TXL	$a=0^{\circ}$
90 TX / 90 TXL	$a=0^{\circ}$
85 - 370 TX	a= 105°







INSTRUÇÕES DE REGULAGEM PARA O RAINSTAR TXL COM CAIXA DE CÂMBIO G4








1. REGULAGEM DA COMPORTA DO CÂMBIO


A comporta (8) deve ser regulada para posição de parada da caixa de câmbio.

Procedimento:

Mova a alavanca (9) para a posição de retração "I".



Gire a polia da correia (10) - A TDP (11) também gira. Mude a alavanca de controle (9) lentamente para a posição "0"




O ponto de parada estará ajustado quando a TDP parar de girar. Regule a comporta (8) nesta posição de acordo com o desenho (espaço de 2 mm) A mola (12) pressiona a alavanca (9) para cima ao longo da parte inclinada e liberando a caixa de câmbio.

2. AJUSTANDO A FAIXA DE FREIO

Aperte a porca (2) do freio até que a cabeça do eixo tenha 1 mm (1) Aperte a porca (3) até que a mola (5) tenha A=22 mm. Trave então com a porca (4).

3. MUDE A ALAVANCA DE CÂMBIO PARA A POSIÇÃO "0"

Mude a alavanca de câmbio para a posição "0".




Regule as porcas (6) do eixo (7) separando-las até que o espaço entre a comporta do câmbio (8) e a alavanca de controle (9) seja de 4 a 5 mm. Trave então as porcas (6).





4. INSPEÇÃO DA LONA DE FREIO, para realizar a troca se necessário.

Posicione a alavanca de controle (9) na posição de LIBERAR, conforme a figura ao lado.




Nesta posição a faixa do freio deve estar levemente frouxa. Isto previne a lona de grudar no disco de freio.

Cuidado: A lona do freio pode grudar no disco após longo período da máquina parada. Antes de colocar a máquina em operação a lona de freio deve ser afrouxada!!! Para isso, mova o cardam para direita e para a esquerda com a roda, tipo manivela. Se isto não for feito à caixa de câmbio pode quebrar!!!

5. REGULAGEM DA PARADA DA CAIXA DE CÂMBIO

A barra (13) é ajustada a X mm do tambor (17) (veja tabela abaixo)

Mova a alavanca de controle (9) para a posição de parada "0"






BAUER


A porca (15) no eixo de controle (16) deve ser ajustada ao encaixe da barra (13). Trave as porcas.

Diâmetro do tubo	Ajuste
65 TX	35
75 TX	40
85 TX / 85 TXL	45
90 TX / 90 TXL	55



6. TESTANDO A PARADA AUTOMÁTICA


Coloque a barra (13) sobre o tubo de mangueira-PE (na camada mais interna) Mova a alavanca de controle (9) para a posição de retração (posição "I") Puxe a barra (13) para a posição de parada (=X mm do Tambor) A alavanca de controle deve pular para a posição de parada (posição "0") Automaticamente.











- \boldsymbol{A} mangueira-PE
- B Comprimento máximo da faixa
- C Capacidade
- **D** Pressão de conexão
- E Tamanho de Bocais
- F Peso incluindo água
- G Peso excluindo água
- H-Comprimento incluindo a carreta c/ canhão
- I Largura máxima com a maior bitola
- K-Altura
- L-Comprimento excluindo a carreta c/ canhão

- M Largura do Carretel
- N Pneu do Carretel
- O Pressão dos pneus do Carretel
- P Altura livre
- ${f Q}$ Altura do engate normal
- **R** Altura do engate por baixo
- **S** Altura do engate com extensão
- T Largura da trilha da carreta c/ canhão
- U Pneus da carreta
- V Pressão dos pneus





М	odel				90	TX P	lus			
		85-350	85-370	85-400	85 - 450	90-330	90-350	90-380	90-400	100-310
Α	mm x m	85x350	85x370	85x400	85x450	90x330	90x350	90x380	90x400	100x310
В	m	395	415	440	490	380	400	415	435	360
С	m3 / h	17 - 50	17 - 48	17 - 46	17 - 44	17 - 63	17 - 56	17 - 52	17 - 48	17 - 72
D	bar					3,5 - 10				
E	mm		16 - 26		16 - 24	16 - 30	16 - 28	16 -	- 26	16 - 32
F	kg	3650	3770	3940	4220	3770	3900	4090	4220	4100
G	kg	2220	2270	2340	2490	2250	2290	2370	2430	2390
Н	mm				•	6470	•		•	•
	mm					2150				
Κ	mm					3180				
L	mm					4320				
М	mm				15	500 - 180	0			
Ν					10,0	0 / 75 – 1	5,3			
О	bar					5,0				
P	mm					305				
Q	mm					530				
R	mm					265				
S	mm					780				
T	mm				15	500 - 280	0			
U					16	5 / 70 R	13			
٧	bar					1,3				



Data



Por Um Mundo Verde

Assinatura

CARTÃO DE GARANTIA / TARJETA DE GARANTÌA

Maquina:	
Número de Série:	
Data da Entrega técnica:	
Nome:	
Endereço:	
Telefones:	
Fax; e-mail:	

P: Para confirmar seus direitos em futuras garantias e facilitar o rastreamento de nossos produtos, solicitamos a gentiliza de retornar essa Carta de Garantia devidamente preenchida, de forma legível. Assim que recebermos será confirmada e remetida de volta.

E: Esta tarjeta garantiza su derecho a garantia y aligera la localización correcta de nuestros productos. Por favor la nos recuilcan sin falta y legible! Les enviaremos la tarjeta de garantia confirmada a vuelta de correo.



Data



Por Um Mundo Verde

Assinatura

CARTÃO DE GARANTIA / TARJETA DE GARANTÌA

Maquina:	
Número de Série:	
Data da Entrega técnica:	
Nome:	
Endereço:	
Telefones:	
Fax; e-mail:	

P: Para confirmar seus direitos em futuras garantias e facilitar o rastreamento de nossos produtos, solicitamos a gentiliza de retornar essa Carta de Garantia devidamente preenchida, de forma legível. Assim que recebermos será confirmada e remetida de volta.

E: Esta tarjeta garantiza su derecho a garantia y aligera la localización correcta de nuestros productos. Por favor la nos recuilcan sin falta y legible! Les enviaremos la tarjeta de garantia confirmada a vuelta de correo.



Data



Por Um Mundo Verde

Assinatura

CARTÃO DE GARANTIA / TARJETA DE GARANTÌA

Maquina:	
Número de Série:	
Data da Entrega técnica:	
Nome:	
Endereço:	
Telefones:	
Fax; e-mail:	

P: Para confirmar seus direitos em futuras garantias e facilitar o rastreamento de nossos produtos, solicitamos a gentiliza de retornar essa Carta de Garantia devidamente preenchida, de forma legível. Assim que recebermos será confirmada e remetida de volta.

E: Esta tarjeta garantiza su derecho a garantia y aligera la localización correcta de nuestros productos. Por favor la nos recuilcan sin falta y legible! Les enviaremos la tarjeta de garantia confirmada a vuelta de correo.





Por Um Mundo Verde

FICHA DE ENTREGA TÉCNICA RAINSTAR

Nome:						Da	ıta:/_	/_	
Propriedade:									
Fone:			e-ı	mail:					
RG:	CPF	:							
 Cidade:	СЕР	:				UF	: :		
Escrição de Produtor:	<u> </u>		CN	IPJ:					
	FIC	HA DA			ΝΔ				
Modelo:	110	TIA DA	101	74011	Série:				
					Jerie.				
Turbina: (Modelo)) C I M		\ NI Ã C
Freio da Turbina:				Painel S	Solor:	() S I M) S I M	() N Ã C) N Ã C
Computador: (Modelo)				Painei	solar:) S I M	() N A C
Caixa de Câmbio: (Modelo) BAUER	G4	Nivel	do (Óleo Com	pleto:	() S I M	() N Ã C
Correia:						() SIM	() NÃC
Manômetro de Glicerina na Entrada:	<u> </u>					() S I M	() NÃC
Manômetro no Canhão:						() S I M	() NÃC
Modelo do Carro Irrigador:			() Conve	ncional	() Laranja	<u> </u>	<i>)</i> 14 71 0
Roda do Carro Irrigador Modelo:				7 001110	Holorial		/ Laranje	4	
Pneus do Carretel Modelo:									
Pressão nos Pneus:									
Quantidade de Contra Pesos do Can	nhão:								
Canhão Modelo:		Bocais: () 2!	ōmm () 35mm	() 37,5mm	. ()	Outros:
Chave de Troca de Bocais		(,	() S I M	() NÃC
Mongote de Entrada:	() SIM	() N Ã O	, Taman	ho:	,	,	,
Mongote do Canhão:				,	,	() S I M	() NÃC
Volante:						() S I M	() NÃC
Macaco:			() Mecân	ico			ráulico	,
Giro: () Mecânico		() Hidrái			() Mar		
Pressão de Entrada: Kgf	,		Pre	essão no			()		
Tubo de Polietilenio Diâmetro:				mprimen					
Regulagem de Abertura de eixos do	Rodado:			m					
Estado Geral da Máquina:									
OBS:									
					REVENDA	۸:			
ENTREGA TÉCNICA FEITA POR:									
_									
ENTREGA TÉCNICA FEITA POR: Data://	Assinatura	do técnico		_	Ass	inatu	ura do client	.e	





Por Um Mundo Verde

FICHA DE ENTREGA TÉCNICA RAINSTAR

Nome:						Da	ıta:/_	/_	
Propriedade:									
Fone:			e-1	mail:					
RG:	СРБ	:							
 Cidade:	CEF):				UF	:		
Escrição de Produtor:			CN	IPJ:					
	FIC	CHA DA			ΝΔ				
Modelo:	110		1 1 1 1	74011	Série:				
					Jerie.				
Turbina: (Modelo)) C I M) NI Ã C
Freio da Turbina:				Dairal	Solor:	() SIM) NÃC
Computador: (Modelo)				Painel S	soiar:	() SIM	() NÃC
Caixa de Câmbio: (Modelo) BAUER	G4	Nivel	do (Óleo Com	pleto:	() S I M	() N Ã C
Correia:						() S I M	() NÃC
Manômetro de Glicerina na Entrada:						() S I M	() NÃC
Manômetro no Canhão:						() S I M	() NÃC
Modelo do Carro Irrigador:			() Conve	ncional	() Laranja	<u> </u>) 11 /1 0
Roda do Carro Irrigador Modelo:				7 001110	Holorial		/ Laranje		
Pneus do Carretel Modelo:									
Pressão nos Pneus:									
Quantidade de Contra Pesos do Car	nhão:								
Canhão Modelo:		Bocais: () 2!	ōmm () 35mm	() 37,5mm	. ()	Outros:
Chave de Troca de Bocais		(, _		,	() SIM	() N Ã C
Mongote de Entrada:	() SIM	() N Ã O	, Taman	ho:	,		,
Mongote do Canhão:		, -		,	,	() S I M	() NÃC
Volante:						() S I M	() NÃC
Macaco:			() Mecân	ico			áulico	
Giro: () Mecânico		() Hidrái			() Mar		
Pressão de Entrada: Kgf	,		Pre	essão no			()		
Tubo de Polietilenio Diâmetro:				mprimen					
Regulagem de Abertura de eixos do	Rodado:			m					
Estado Geral da Máquina:									
OBS:									
	<u>-</u>								_
				REVENDA:					
ENTREGA TÉCNICA FEITA POR:									
ENTREGA TÉCNICA FEITA POR: Data://		a do técnico		_	Ass	inatı	ura do client	<u>—</u>	





Por Um Mundo Verde

FICHA DE ENTREGA TÉCNICA RAINSTAR

Nome:						Da	ıta:/_	/_	
Propriedade:									
Fone:			e-1	mail:					
RG:	СРБ	:							
 Cidade:	CEF):				UF	:		
Escrição de Produtor:			CN	IPJ:					
	FIC	CHA DA			ΝΔ				
Modelo:	110		1 1 1 1	74011	Série:				
					Jerie.				
Turbina: (Modelo)) C I M) NI Ã C
Freio da Turbina:				Dairal	Solor:	() SIM) NÃC
Computador: (Modelo)				Painel S	soiar:	() SIM	() NÃC
Caixa de Câmbio: (Modelo) BAUER	G4	Nivel	do (Óleo Com	pleto:	() S I M	() N Ã C
Correia:						() S I M	() NÃC
Manômetro de Glicerina na Entrada:						() S I M	() NÃC
Manômetro no Canhão:						() S I M	() NÃC
Modelo do Carro Irrigador:			() Conve	ncional	() Laranja	<u> </u>) 11 /1 0
Roda do Carro Irrigador Modelo:				7 001110	Holorial		/ Laranje		
Pneus do Carretel Modelo:									
Pressão nos Pneus:									
Quantidade de Contra Pesos do Car	nhão:								
Canhão Modelo:		Bocais: () 2!	ōmm () 35mm	() 37,5mm	. ()	Outros:
Chave de Troca de Bocais		(, _		,	() SIM	() N Ã C
Mongote de Entrada:	() SIM	() N Ã O	, Taman	ho:	,		,
Mongote do Canhão:		, -		,	,	() S I M	() NÃC
Volante:						() S I M	() NÃC
Macaco:			() Mecân	ico			áulico	
Giro: () Mecânico		() Hidrái			() Mar		
Pressão de Entrada: Kgf	,		Pre	essão no			()		
Tubo de Polietilenio Diâmetro:				mprimen					
Regulagem de Abertura de eixos do	Rodado:			m					
Estado Geral da Máquina:									
OBS:									
	<u>-</u>								_
				REVENDA:					
ENTREGA TÉCNICA FEITA POR:									
ENTREGA TÉCNICA FEITA POR: Data://		a do técnico		_	Ass	inatı	ura do client	<u>—</u>	







INDEX

Descrição da máquina - Componentes Principais	2 - 3
Ilustrações do manual de operação	4 - 8
Medidas de Segurança	9
Descrição de Funcionamento	
Caixa de Câmbio G4	
Puxando a mangueira-PE	26 - 28
Descrição dos principais componentes	28 - 30
Acionamento pela TDP	30 - 31
Parada de Emergência	31
Conserto e Manutenção	32
Achando os Problemas	33
Uso Correto	34 - 36
Instruções de uso	
Dados Técnicos	

Passo Fundo, 02 março de 2006.

Diretor técnico

Adroaldo Fischer